



01

### Kippfenster

Dreh-/Kippfenster sind heute der für praktisch jedes Fenster erhältliche Standard. Sie sind eigentlich der Grund, dass kaum mehr feine Rahmenprofilierungen erhältlich sind, weil die ganze Mechanik fürs Drehen und Kippen im Rahmen versteckt werden muss.

> Für Einbrecher ist ein gekipptes Fenster ein offenes Fenster. Dank ausgefeilter Klettertechnik gilt dies sehr oft auch für obere Geschosse.

> Dauerlüften mit gekipptem Fenster ist kurzzeitig sehr ineffizient und verbraucht langfristig in der Heizperiode unnötig viel Energie. Oft ist es sogar wegen folgender Auskühlung von Teilflächen kontraproduktiv und führt örtlich zu Schimmelbildung. An den Fassadenflächen über Kippfenstern führt ein häufig gekipptes Fenster zu unschöner Veralgung.

> Wir selber empfehlen gerade auch aus Stabilitätsgründen nur Drehflügel ohne Kippfunktion auszuführen. Ein individuelles Nachrüsten mit einfachen Verschluss-  
haken oder speziellen Lüftungsstellern je Fenster ist möglich. Der so mögliche vertikale Lüftungsschlitz ist bezüglich Lüften auch viel effizienter als der Schlitz oben beim gekippten Fenster.

> Ein effizientes Lüften ist mit 15 minütigem, täglich mehrmaligem Stosslüften quer durch die ganze Wohnung möglich. Der Energieverlust wird dadurch minimiert. Sinnvoll ist natürlich die Ausstattung der Wohnung mit einer Komfortlüftung, oder auch gezielt von einzelnen Räumen / Fenstern (zB «Swiss-Air-Window» der Fentech AG.  
<http://www.ffa.ch/de/produkte-raumluefter> oder <http://www.fentech.ch/raumluefter/> )